

ADVARSEL & TILBAGEKALDELSE

Nedenstående legetøjskameraer af modellen Toy Camera tilbagekaldes fra vores MINI & KIDS kollektion.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at der er risiko for, at kameraets udløserknop kan falde af, og at børn i værste fald kan sluge de små dele.

Alle kunder har mulighed for at returnere kameraerne i butikkerne, hvor de er købt, og vil her få salgsprisen refunderet eller kameraet ombyttet til et nyt produktforbedret kamera.

Vi beklager evt. problemer forårsaget heraf.

